


Роликові різаки KW Trio 13018, 13919, 13020



Керівництво з експлуатації

Уважно прочитайте інструкцію перед початком використання обладнання.


- Не допускайте дітей до роботи на роликовому різаку.
- Роликовий різак призначений тільки для різання паперу, не використовуйте обладнання в інших цілях.
- Не допускайте попадання під ніж сторонніх предметів (краватки, одяг і т.п.), а також пальців і інших частин тіла.
- Забороняється робота зі знятим захистом ножа.
- У разі застягання обрізків матеріалу під ножем не видаляйте їх руками.
- Допускається робота тільки на рівній стійкій поверхні.
- Не допускається настінне кріплення роликового різака.
- Роликовий різак призначений для використання тільки всередині приміщень.

Щоб уникнути пошкодження роликового різака дотримуйтесь наступних правил:

- Видаляйте скріпки і скоби з розрізається
- Ніколи не змащуйте лезо ножа
- Не допускайте потрапляння на роликовый різак води та інших рідин.

Основні компоненти роликового різака:


1. Ріжуча головка.
2. Власники направляючої.
3. Лінійка.
4. Розмітка.
5. Притиск.
6. Напрямна.
7. Обмежувач формату для вирівнювання паперу.




Основні характеристики роликового різака

| Модель | 13018 | 13919 | 13020 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Довжина різу, мм. | 360 | 480 | 670 |
| Максимальна стопка, мм. | 1,5 | 1,5 | 1,2 |
| Розмір робочої поверхні, мм. | 315 x 540 | 315 x 656 | 315 x 856 |
| Розмір, мм. | 370 x 546 x 100 | 370 x 656 x 100 | 370 x 856 x 100 |
| Вага, кг. | 3,5 | 4,0 | 5,0 |


Порядок використання роликового різака



Встановіть обмежувач формату



Натисніть для фіксації обмежувача




Не піднімайте обмежувач формату занадто високо

Перед початком роботи посуньте ріжучу головку в сторону до упору.



Вкладіть матеріал під під притискну планку



Налаштуйте положення обмежувача і вирівняйте по новому матеріал



Натисніть на ріжучу головку і проведіть з боку в бік один раз

Заміна ножа роликового ножа



Відкрутіть болти з двох сторін



Акуратно підніміть ріжучу головку і зніміть її з направляючої



Акуратно вставте нову ріжучу головку на направлячу



Перевірте положення внутрішньої шайби



Встановіть направляючу трубку в тимчасі та затягніть болти

Обслуговування та догляд роликового різака

Не використовуйте абразивні матеріали для протирання обладнання. Користуйтесь м'якою тканиною. Будьте особливо обережні під час протирання в районі ріжучої головки.